

Коды ошибок DAIKIN

* Обратитесь к инструкциям по монтажу на рассматриваемую модель для детального изучения проблемы.



Division		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	H	C	J	E	F
Внутренний блок	A	Сработало внешнее защитное устройство (общее)	Неисправность печатной платы внутреннего блока	Блокировка мотора вентилятора		Неисправность теплообменника (Температура)	Аномальная температура теплообменника (Температура)	Перегрузка двигателя вентилятора	Неисправность привода жалюзи	Общая токовая перегрузка	Дефект электронно-расшир. клапана	Перегрев нагревателя	* Загрязнен воздушный фильтр		Неправильная установка производит. внутреннего блока	Недостаточная подача воды	Дефект увлажнителя (Утечка воды)
	C	Неисправность датчика (общая)			Неисправность дренажных датчиков системы.	Ошибки термистора жидкостной линии (Плохой контакт, отсоединение, КЗ)	Ошибки термистора газовой линии (Плохой контакт, отсоединение, КЗ)	Блокировка двигателя вентилятора (Перегрузка)		Неисправен датчик тока на входе	Неисправен датчик тока на входе	Ошибки термистора всасывания воздуха (Плохой контакт, отсоединение, КЗ)	Ошибки термистора нагнетания воздуха (Плохой контакт, отсоединение, КЗ)	Сработал датчик загрязненности	Аномальное состояние датчика влажности	Ошибки температурного датчика пульта управления	Ошибки датчика излучения
Наружный блок	E	Сработало защитное устройство (общее)	Неисправность печатной платы наружного блока		Избыточное количество хладагента в системе или закрыт запорный вентиль	Недостаточное количество хладагента в системе или закрыт запорный вентиль	Перегрузка инверторного компрессора (Реле перегрева)	Блокировка двигателя компрессора по токовой перегрузке	Блокировка двигателя вентилятора наружного блока	Общая токовая перегрузка	Ошибки привода электронного ТРВ наружного блока	Ошибки 4-х ходового клапана	Блокировка насоса по току	Блокировка по температуре входящей воды	Сработало дополнительное защитное устройство	Недопустимый уровень воды в дренажной системе	Ошибки аккумулятора холода наружного блока
	H	Неисправность датчика (общая)	Неисправность датчика температуры воздуха	Неисправность эл.питания системы	Не сработал датчик высокого давления	Неисправность датчика низкого давления	Сработал датчик перегрузки двигателя компрессора	Сработала блокировка двигателя компрессора	Сработала блокировка двигателя вентилятора	Сработал датчик входного напряжения	Сработал датчик температуры наружного воздуха	Ошибки термистора нагнетания воздуха (Плохой контакт, отсоединение, КЗ)	Сработал датчик тока водяного насоса	Ошибки датчика температуры воды	Ошибки в водяном контуре	Сработал датчик уровня воды в дренажной системе	Ошибки контроллера аккумулятора холода
	F	Сработали защитные устройства систем №1 и №2	Сработало защитное устройство системы №1	Сработало защитное устройство системы №2	Недопустимая температура на нагнетательной трубе			Аномальная температура теплообменника (Температура)				Недопустимое давление нагнетания	Недопустимо высокая температура масла	Недопустимое давление всасывания		Недопустимое давление масла	Недопустимый уровень масла
	J	Неисправность термистора наружного блока	Датчик давления системы неисправен	Неисправность датчика тока	Неисправен датчик температуры нагнетающей трубы	Ошибки термистора расположенного на испарителе	Неисправен датчик температуры всасывающей трубы	Ошибки термистора теплооб-ка №1 (Плохой контакт, отсоединение, КЗ)	Ошибки термистора теплооб-ка №2 (Плохой контакт, отсоединение, КЗ)	Неисправность термистора на жидкостной линии или в линии масло-выравнивания	Неисправность термистора на газовой линии или в линии e-bridge	Ошибки датчика давления линии нагнетания	Ошибки датчика температуры масла	Ошибки датчика давления линии всасывания		Неисправность датчика давления масла	Неисправность датчика уровня масла
	L	Неисправность в системе инвертора			Повышение температуры внутри блока управления	Дефект охлаждения пластины радиатора	Нарушение заземления или КЗ в двигателе комп-сора или блоке питания	Нарушение заземления или КЗ в двигателе компрессора	Высокий входной ток	Электрическая перегрузка в компрессоре	Компрессор заблокирован	Неисправен силовой транзистор		Неисправна связь инвертора с наружным блоком			
	P	Нехватка фреона Обледенение аккумулятора емкости	Отсутствие фазы, дисбаланс силового питания		Неисправен датчик температуры внутри блока управления	Неисправен датчик температуры пластины радиатора	Неисправен датчик постоянного тока	Неисправен датчик постоянного или переменного тока	Ошибки датчика входного тока						Неправильная установка производит. наружного блока		
	R																
Системные	U	Низкое давление в системе Ошибки электронно-расширительного клапана	Неправильное посоединение фаз (поменять местами фазы)	Дефект источника эл. питания. Низкое напряжение	Не выполнен пробный запуск	На VP(BS)- блок не подается эл. питание. Неправильное подключение проводов между VP- блоком и вн. блоком	* Ошибки связи между пультом управления и внутренним блоком. Ошибки платы пульта управления	Ошибки связи между внутренними блоками	* Ошибки связи между наружными блоками или между наружным блоком и аккумулятором холода	* Ошибки связи между главным и подчиненным пультами ДУ управления. Ошибки комбинации другого (в системе) вн. блока и ДПУ	* Ошибки связи между другим вн. и наружн. блоками. Ошибки связи между BS-блоком и внутренним или наруж. блоками	Подключены внутренние блоки или VP- блоки неподходящего типа. Неправильный выбор параметра системы	Неправильное подключение проводов управления соединяющих блоки системы между собой	Повторяющийся адрес в системе центрального управления	Ошибки связи с периферийным оборудованием	Ошибки передачи данных между внутренним блоком и центральным контроллером	Ошибки в процессе проверки связи между блоками. Неправильное подключение трубопроводов или эл. проводов
	M		Неисправность платы устройства центрального управления							Неправильная комбинация устройств центрального управления	Неправильная комбинация устройств центрального управления		Неправильная установка адреса на центральном пульте управления				
	3		Дефект сенсора влажности воздуха на рециркуляции	Дефект сенсора внешнего воздуха	Дефект температурного датчика приточного воздуха	Дефект температурного датчика на рециркуляции	Дефект температурного датчика наружного воздуха	Дефект температурного датчика пульта управления					Дефект датчика утечки воды №1	Дефект датчика утечки воды №2	Дефект датчика конденсации росы		
Другие	4	Дефект клапана увлажнителя	Дефект вентиля холодной воды	Дефект вентиля горячей воды	Дефект теплообменника холодной воды	Дефект теплообменника горячей воды											
	5		Перегрузка двигателя вентилятора приточного воздуха	Перегрузка двигателя вентилятора на рециркуляции	Ошибки в инверторной системе (сторона всасывания воздуха)	Ошибки в инверторной системе (сторона рециркуляции воздуха)											
	6	Общая ошибка	Неисправность печатной платы	Аномальная концентрация озона	Неисправность датчика загрязнения	Системная ошибка термистора наружного воздуха	Системная ошибка термистора наружного воздуха			Ошибки HVU. Засорение блока пылесборника		Нарушение работы задвижки	Ошибки концевое выключателя	Замените элемент увлажнителя	Замените высокоэф-ный фильтр	Замените дезодорирующий катализатор	Ошибки упрощенного пульта управления